

Bruksanvisning - Waterguard

For at WATERGUARD skal beskytte best mulig mot vannskader er det viktig at denne veiledningen følges nøye.

POWER-knappen lyser grønt ved normale driftsforhold.

Lyser også den røde lampen (alarm for vannlekkasje) uten synlig vannlekkasje, har det forekommet en aktivisering av sensor (f.eks. ved vask). Tørk sensor med tørr klut, se etter eventuell lekkasje, utbedre om nødvendig og deretter trykk på «RESET».

Minst to ganger i året må systemet testes, bruk litt vann på en klut, og WATERGUARD stenger vanntilførselen. Etter test må systemet tilbakestilles ved å trykke «RESET» på adapteret.

