

Brukerveiledning - nøkkelbrikke

Inngangsdør i blokker

Låse opp dør;

1. Hold brikke foran kortleser.
(Montert på veggen til høyre for døren).
2. Grønn lamper lyser når dørlåsen er åpnet.
3. Dør kan nå åpnes av deg.
4. Dør låses automatisk når den lukkes. Ytterdør er alltid låst.



Entredør i blokker

Låse opp dør;

1. Hold brikke foran kortleser.
2. Grønn lampe lyser når dørlåsen er åpnet.
3. Dør kan nå åpnes av deg.
4. Dør låses automatisk når den lukkes.



Sette døren ulåst med brikke;

1. Hold brikken foran kortleser og vent på grønt lys.
2. Mens det lyser grønt, hold brikken inntil kortleseren en gang til.
3. Grønt lys flimrer og døren står ulåst.

Sette døren låst med brikke;

1. Hold brikken inntil kortleser og vent til grønt lys flimrer.
2. Mens det grønne lyset flimrer, hold brikken inntil kortleser en gang til.
3. Grønt og rødt lys flimrer og døren er låst.



Husk! Ta alltid med nøkkelbrikken når du forlater boligen.